




Livebox直播机安装指南


使用手册下载：<http://manual.blueeyes.com.tw>

■ 安装


前面板



后面板



左面板



■ 设定IP位址

⚠️ 必须使用滑鼠进行直播机的设定工作，请将滑鼠插入直播机的USB端口。

- 1 开机完成后，点击画面右下方 ⚙️ 图示
- 2 点选【SETTING】进入设定画面(如右图)
- 3 输入网络设定值
- 4 设定完毕后，点击【APPLY】

SETTING	
Password	_____
Connect type	_____
AP ssid	Livebox_001
STATIC IP	192.168.1.51
GATEWAY	192.168.1.1
SUB MASK	255.255.255.0
LIVE	<input checked="" type="radio"/> Real Time <input type="radio"/> General <input type="radio"/> Smooth
Title	<input type="checkbox"/> ON
Time	<input type="checkbox"/> ON
Clean Log	
APPLY	CANCEL